



Data Logger 184 T1



Descrizione

Con i data logger di temperatura testo **184 T1** è possibile monitorare il trasporto dei prodotti sensibili come i farmaci, gli alimenti o i componenti elettronici, per un periodo massimo di 90 giorni.

A destinazione, i LED indicano se i valori limite progettati sono stati rispettati o sono stati superati.

Per ottenere informazioni dettagliate, è sufficiente collegare lo strumento ad un PC e un report in PDF viene generato immediatamente con tutti i dati rilevanti.

Tutti i file e le informazioni necessarie sono memorizzate direttamente e in modo sicuro nel data logger testo **184 T1**: file di configurazione, taratura certificato, manuale di istruzioni e report PDF dei dati registrati.

Il logger testo **184 T1** ha una capacità di memoria di 16000 letture.

Il ciclo di misura è selezionabile liberamente da 1 minuto a 24 ore.

Il logger testo **184 T1** è conforme alle linee guida GxP, CFR 21 Parte 11, HACCP e EN 12830.

Dati Tecnici

Campi di misura	da -35°C a +70°C
Precisione	± 0.5°C
Risoluzione	0.1°C
Classe di Protezione	IP67 con TopSafe
Garanzia	1 Anno
Tipo di Certificato	Certificato da HACCP International
Ciclo di misura	1 min - 24 ore
Tempo di Lavoro	90 giorni
Segnale di Allarme	LED
Tipo di Batteria	Batteria al litio non sostituibile
Dimensioni	33 x 9 x 74 mm
Memoria	16.000 valori di misura
Temperatura di Stoccaggio	-55 to +70 °C
Peso	25 g

Codice Prodotto

Descrizione	Codice
Data Logger 184 T1	0572 1841