



## Data Logger 184 T2



### Descrizione

Con i data logger di temperatura testo **184 T2** è possibile monitorare il trasporto dei prodotti sensibili come i farmaci, gli alimenti o i componenti elettronici, per un periodo massimo di 150 giorni.

A destinazione, con uno sguardo al display o ai LED si capisce immediatamente se i valori limite prestabiliti sono stati rispettati.

Per ottenere informazioni dettagliate, è sufficiente collegare lo strumento ad un PC e un report in PDF viene generato immediatamente con tutti i dati rilevanti.

Tutti i file e le informazioni necessarie sono memorizzate direttamente e in modo sicuro nel data logger testo **184 T2**: file di configurazione, taratura certificato, manuale di istruzioni e report PDF dei dati registrati.

Il logger testo **184 T2** ha una capacità di memoria di 40000 letture.

Il ciclo di misura è selezionabile liberamente da 1 minuto a 24 ore.

Il logger testo **184 T2** è conforme alle linee guida GxP, CFR 21 Parte 11, HACCP e EN 12830.

## Dati Tecnici

Campi di misura	da -35°C a +70°C
Precisione	± 0.5°C
Risoluzione	0.1°C
Classe di Protezione	IP67 con TopSafe
Garanzia	1 Anno
Tipo di Certificato	Certificato da HACCP International
Ciclo di misura	1 min - 24 ore
Tempo di Lavoro	150 giorni
Segnale di Allarme	LED e Display
Tipo di Batteria	Batteria al litio non sostituibile
Dimensioni	44 x 12 x 97 mm
Memoria	40.000 valori di misura
Temperatura di Stoccaggio	-55 °C a +70 °C
Peso	45 g

## Codice Prodotto

Descrizione	Codice
<b>Data Logger 184 T2</b>	0572 1842

## Accessori

Descrizione	Codice
Supporto a parete	0192 1963