



Data Logger 184 T4



Descrizione

A condizioni normali il ghiaccio secco sublima a $-78.48\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Con i data logger di temperatura **184 T4** è possibile monitorare il trasporto dei prodotti farmaceutici con ghiaccio secco da un periodo illimitato di tempo e fino a $-80\text{ }^{\circ}\text{C}$.

A destinazione, con uno sguardo al display o ai LED si capisce immediatamente se i valori limite prestabiliti sono stati rispettati.

Per ottenere informazioni dettagliate, è sufficiente collegare lo strumento ad un PC e un report in PDF viene generato immediatamente con tutti i dati rilevanti.

Tutti i file e le informazioni necessarie sono memorizzate direttamente e in modo sicuro nel data logger testo **184 T4**: file di configurazione, taratura certificato, manuale di istruzioni e report PDF dei dati registrati.

Il logger testo **184 T3** ha una capacità di memoria di 40000 letture.

Il ciclo di misura è selezionabile liberamente da 1 minuto a 24 ore.

La batteria ha una durata di 100 giorni (ciclo di misura da $-80\text{ }^{\circ}\text{C}$ a 15 minuti).

Il data logger **184 T4** è fornito di una batteria standard sostituibile.

Il logger testo **184 T4** è conforme alle linee guida GxP, CFR 21 Parte 11, HACCP e EN 12830.

Dati Tecnici

Campi di misura	da -80°C a +70°C
Precisione	± 0.8°C (da -80°C a -35.1°C) ± 0.5°C (da -35°C a +70°C)
Risoluzione	0.1°C
Classe di Protezione	IP67 con TopSafe
Garanzia	2 Anni
Tipo di Certificato	Certificato da HACCP International
Ciclo di misura	1 min - 24 ore
Tempo di Lavoro	Illimitato
Segnale di Allarme	LED
Tipo di Batteria	Batteria al litio TLH2450, 3V, sostituibile
Tempo di fermo	100 giorni (a -80 °C e con misura ogni 15 min.)
Dimensioni	44 x 12 x 97 mm
Memoria	40.000 valori di misura
Temperatura di Stoccaggio	-80 °C a +70 °C
Peso	45 g

Codice Prodotto

Descrizione	Codice
Data Logger 184 T4	0572 1844

Accessori

Descrizione	Codice
Supporto a parete	0192 1963