



## Data Logger 174 T



### Descrizione

Chi ha a che fare con prodotti alimentari o farmaceutici sa bene che la loro temperatura di stoccaggio non deve assolutamente superare determinate soglie.

Il mini-datalogger di temperatura **174T** vi aiuta a rispettare le zone di temperatura prescritte. Lo strumento rileva in modo sicuro i valori di temperatura garantendo così un'acquisizione e documentazione dei dati priva di lacune.

Con il datalogger di temperatura **174T** è possibile memorizzare con sicurezza fino a 16.000 valori di misura. I valori memorizzati non vengono persi neanche se le batterie sono scariche o se vengono sostituite, ciò garantisce la massima sicurezza dei dati.

Sul display è possibile leggere in modo facile e veloce il valore di temperatura momentaneo ed eventuali superamenti delle soglie.

L'alta precisione è garantita dal sensore NTC integrato.

La sua ampia fascia compresa tra -30 e +70 °C, così come la sua forma compatta, rendono il datalogger di temperatura **174T** un compagno di lavoro competente per quasi tutte le funzioni di acquisizione della temperatura.

Il mini-datalogger di temperatura testo **174T** è la soluzione ideale nel settore alimentare perché risponde ai requisiti della norma EN 12830 ed è conforme e certificato secondo gli standard HACCP.

Il datalogger è protetto contro gli spruzzi e i getti d'acqua secondo la classe IP 65 e può quindi rimanere al suo posto anche durante i lavori di pulizia del magazzino.

Il datalogger è lo strumento ideale anche per il controllo della temperatura all'interno di frigoriferi e celle frigorifere, perché funziona con temperature fino a -30 °C.

Mini-datalogger di temperatura testo **174T** in Dotazione con supporto da parete, batterie (2 CR 2032 al litio) e protocollo di collaudo.

## Dati Tecnici

Campi di misura	da -30°C a +70°C
Precisione	± 0.5°C
Risoluzione	0.1°C
Classe di Protezione	IP65
Garanzia	2 Anni
Canali	1 interno
Norme	EN 12830
Ciclo di misura	1 min - 24 ore
Tipo di Batteria	2 Batterie al litio (CR2032)
Tempo di fermo	500 giorni
Dimensioni	60 x 38 x 18.5 mm
Memoria	16.000 valori di misura
Temperatura di Stoccaggio	-40 °C a +70 °C

## Codice Prodotto

Descrizione	Codice
Data Logger 174 T	0572 1560

## Accessori

Descrizione	Codice
Batteria al litio, a pastiglia, tipo CR 2032	05150028
ComSoft Professional 4	05541704
ComSoft CFR 21 Parte 11	05541705
Interfaccia USB	05720500
CD software ComSoft Basic 5	05720580