



## Data Logger 175 T1



### Descrizione

Il data logger **175 T1**, con sensore di temperatura integrato, è la soluzione ideale per il monitoraggio e la documentazione della temperatura di celle frigorifere, di congelamento e di aree adibite a magazzino.

La tecnologia di misura più avanzata e un'elevata sicurezza dei dati; Sul display si possono visualizzare i valori di misura attuali, i valori limite impostati, le violazioni dei valori limite, i valori min./max. e la durata rimanente della batteria.

In tal modo si ha sempre disponibile la panoramica dei valori, senza dover collegare il data logger al PC per leggerli.

L'ampia memoria, che può registrare fino a 1 milione di valori e la durata della batteria fino a 3 anni consentono, anche in caso di un ciclo di misurazione più breve, di andare a leggere i dati con minor frequenza.

Le batterie standard (AAA) possono essere sostituite dall'utente stesso in qualsiasi momento.

Certificato in base alla normativa EN 12830; Conforme a HACCP

Data logger **175 T1** con sensore interno (NTC), comprensivo di aggancio a parete, dispositivo di chiusura, batterie e protocollo di taratura.

Attenzione: Per la programmazione del data logger è necessario avere a disposizione un cavo USB, che non è compreso nella fornitura.

La trasmissione dei dati di misura al PC può avvenire tramite cavo USB oppure mediante una scheda SD. Entrambi sono ordinabili come accessori opzionali.

## Dati Tecnici

Campi di misura	da -35°C a +55°C
Precisione	± 0.5°C
Risoluzione	0.1°C
Classe di Protezione	IP65
Garanzia	2 Anni
Canali	1 interno
Ciclo di misura	10 secondi - 24 ore
Tipo di Batteria	3 pile AIMn tipo AAA o Energizer
Tempo di fermo	3 Anni con misura ogni 15 min
Dimensioni	89 x 53 x 27 mm
Memoria	1.000.000 valori di misura
Temperatura di Stoccaggio	-35 °C a +55 °C

## Codice Prodotto

Descrizione	Codice
<b>Data Logger 175 T1</b>	0572 1751

## Accessori

Descrizione	Codice
Cavo di connessione USB, strumento - PC	04490047
Batteria per testo 175	05150009
Supporto a parete	05541702
ComSoft Professional 4	05541704
ComSoft CFR 21 Parte 11	05541705
SD card- 2 GB	05548803
CD software ComSoft Basic 5	05720580