



Multiparametrico 3410



Descrizione

I misuratori portatili multiparametrici WTW digitali, sono gli strumenti ideali per tutte le applicazioni su campo.

Nella vasta gamma di soluzioni disponibili, con i nuovi multiparametrici digitali, si può scegliere tra singolo, doppio o triplo canale di misura.

Nel modello Multi 3410 il canale digitale consente di collegare allo strumento un sensore IDS a scelta per la misura di pH, redox, ossigeno disciolto, torbidità, conducibilità e temperatura

I nuovi multiparametrici sono adatti ad analisi su campo e sono equipaggiati con un'armatura di gomma e un involucro in policarbonato impermeabile e un robusto; dispongono inoltre di una tastiera a membrana priva di fessurazioni per una facile pulizia e un utilizzo dei tasti molto sensibile per una digitazione senza errori anche indossando dei guanti.

I connettori digitali fra strumento e sensori sono equipaggiati con un sistema di chiusura rapida che garantisce l'impermeabilizzazione.

Tutte le versioni di strumenti multiparametrici digitali sono equipaggiate con un datalogger integrato per la memorizzazione di 10.000 serie di dati.

Funzioni di filtro nel software dello strumento consentono una facile gestione e visualizzazione dei dati secondo le esigenze dell'utente, garantendo la conformità di buona prassi di laboratorio GLP.

L'interfaccia USB permette di trasferire direttamente i dati dallo strumento ad una chiavetta USB o ad una stampante.

E' integrata anche un'interfaccia mini USB per il trasferimento diretto di dati dallo strumento al PC o per gli aggiornamenti.

Trasferimento dei dati a PC

Il software in dotazione MultiLab Importer permette di trasferire facilmente i dati memorizzati dallo strumento multiparametrico digitale al computer.

Basta installare il software e aprire Microsoft ® Excel.

Verrà visualizzata una nuova barra degli strumenti progettati per l'acquisizione dei dati dal tuo multiparametrico.

Il software consente allo strumento gestire contemporaneamente il trasferimento dalla memoria dei dati misurati e di mantenere il normale funzionamento di misurazione dello strumento.

Mediante Software è inoltre possibile trasferire i dati di calibrazione dallo strumento al PC, che verranno visualizzati come un campo di testo nel foglio di calcolo Excel.

Tutti i dati del misuratore multiparametrico digitale sono visualizzati in forma di tabella su un foglio di calcolo Excel.

Caratteristiche del Display

I nuovi multiparametrici digitali sono realizzati con un largo display LCD a colori ad alta risoluzione in grado di visualizzare contemporaneamente uno, due o tre parametri a seconda del numero di canali che supporta lo strumento.

Il display visualizza anche i dati di manutenzione e importanti informazioni di misura, come la posizione del connettore utilizzato per ciascun specifico sensore.

I nuovi multiparametrici digitali supportano il controllo continuo di misura (CMC), visualizzano il range di calibrazione del sensore e generano una rappresentazione grafica del valore di pH attuale.

I nuovi sensori digitali IDS

I nuovi sensori intelligenti digitali (IDS) combinano la tecnologia collaudata delle sonde WTW con nuovi vantaggi.

Ogni sensore IDS ha un numero di serie memorizzato digitalmente nella sua memoria. Questo codice permette allo strumento di identificare univocamente le caratteristiche di ogni sensore IDS collegato.

E' possibile inoltre accedere alla cronologia di calibrazione del sensore IDS memorizzata dallo strumento.

L'elaborazione del segnale direttamente dal sensore IDS contribuisce ad ottenere misurazioni estremamente precise.

I nuovi strumenti digitali dispongono inoltre di una funzione di controllo della qualità del sensore (QSC) che consente di verificare lo stato attuale del sensore IDS pH.

Questo sistema QSC permette allo strumento di convalidare i valori di partenza del sensore di pH con una taratura iniziale mediante tamponi pH certificati.

Gli strumenti digitali consentono di confrontare ogni taratura appena eseguita con le informazioni di calibrazione iniziali, memorizzate nel sensore digitale del pH.

A seguito di ogni taratura, lo strumento mostra una rappresentazione grafica relativa alla qualità del sensore.

I nuovi strumenti multiparametrici sono equipaggiabili con differenti elettrodi di pH e Potenziale Redox della linea Sentix IDS.

Due diversi sensori di conducibilità Tetracon IDS sono in grado di coprire tutti i range di misurazione dall’acqua pura fino a soluzioni ad alta conducibilità.

I nuovi strumenti multiparametrici sono equipaggiabili con Sensore digitale FDO 925 per l’analisi dell’ossigeno disciolto, con tecnologia a FLUORESCENZA

Dati Tecnici

N° Canali di misura	1
Memoria:	Automatico: 10.000 set di dati Manuale: 500 set di dati
Funzione di memorizzazione:	Automatica o ad intervalli definiti
Interfaccia:	USB e Mini USB
Alimentazione:	4 batteria da 1,2 V tipo NiMH ricaricabili
Durata carica:	100 ore di funzionamento continuo
Classe di protezione:	IP 67

Codici Set

Multi 3410 - misuratore multiparametrico di pH, Conducibilità e Ossigeno disciolto con singolo ingresso, display grafico a colori, data logger con 10.000 valori memorizzabili, interfacce USB e mini USB, batterie ricaricabili USB driver ed alimentatore. Solo strumento.	2FD450
Multi 3410 Set 1 - misuratore multiparametrico di pH, Conducibilità e Ossigeno disciolto con singolo ingresso, display grafico a colori, data logger con 10.000 valori memorizzabili, interfacce USB e mini USB, batterie ricaricabili USB driver ed alimentatore. Set pH con elettrodo IDS Sentix 940, Kit QSC, valigetta ed accessori.	2FD451
Multi 3410 Set 2 - misuratore multiparametrico di pH, Conducibilità e Ossigeno disciolto con singolo ingresso, display grafico a colori, data logger con 10.000 valori memorizzabili, interfacce USB e mini USB, batterie ricaricabili USB driver ed alimentatore. Set pH con elettrodo IDS Sentix 940-3, Kit QSC, valigetta ed accessori.	2FD452
Multi 3410 Set 3 - misuratore multiparametrico di pH, Conducibilità e Ossigeno disciolto con singolo ingresso, display grafico a colori, data logger con 10.000 valori memorizzabili, interfacce USB e mini USB, batterie ricaricabili USB driver ed alimentatore. Set pH con elettrodo IDS Sentix 940-6, Kit QSC, valigetta ed accessori.	2FD453
Multi 3410 Set 4 - misuratore multiparametrico di pH, Conducibilità e Ossigeno disciolto con singolo ingresso, display grafico a colori, data logger con 10.000 valori memorizzabili, interfacce USB e mini USB, batterie ricaricabili USB driver ed alimentatore. Set Ossigeno con sensore OX a fluorescenza FDO 925 cavo 1m5 m , valigetta ed accessori.	2FD454
Multi 3410 Set 5 - misuratore multiparametrico di pH, Conducibilità e Ossigeno disciolto con singolo ingresso, display grafico a colori, data logger con 10.000 valori memorizzabili, interfacce USB e mini USB, batterie ricaricabili USB driver ed alimentatore. Set Ossigeno con sensore OX a fluorescenza FDO 925-3 cavo 3 m , valigetta ed accessori.	2FD455
Multi 3410 Set 6 - misuratore multiparametrico di pH, Conducibilità e Ossigeno disciolto con singolo ingresso, display grafico a colori, data logger con 10.000 valori memorizzabili, interfacce USB e mini USB, batterie ricaricabili USB driver ed alimentatore. Set Ossigeno con sensore OX a fluorescenza FDO 925-6 cavo 6 m , valigetta ed accessori.	2FD456

Multi 3410 Set 7 - misuratore multiparametrico di pH, Conducibilità e Ossigeno disciolto con singolo ingresso, display grafico a colori, data logger con 10.000 valori memorizzabili, interfacce USB e mini USB, batterie ricaricabili USB driver ed alimentatore. Set Conducibilità con sensore Cond. IDS tetracon 925 cavo 1,5 m , valigetta ed accessori.	2FD457
Multi 3410 Set 8 - misuratore multiparametrico di pH, Conducibilità e Ossigeno disciolto con singolo ingresso, display grafico a colori, data logger con 10.000 valori memorizzabili, interfacce USB e mini USB, batterie ricaricabili USB driver ed alimentatore. Set Conducibilità con sensore Cond. IDS tetracon 925-3 cavo 3 m , valigetta ed accessori.	2FD458
Multi 3410 Set 9 - misuratore multiparametrico di pH, Conducibilità e Ossigeno disciolto con singolo ingresso, display grafico a colori, data logger con 10.000 valori memorizzabili, interfacce USB e mini USB, batterie ricaricabili USB driver ed alimentatore. Set Conducibilità con sensore Cond. IDS tetracon 925-6 cavo 6 m , valigetta ed accessori.	2FD459
Multi 3410 set A - misuratore multiparametrico di pH, Conducibilità e Ossigeno disciolto con singolo ingresso, display grafico a colori, data logger con 10.000 valori memorizzabili, interfacce USB e mini USB, batterie ricaricabili USB driver ed alimentatore. Set Condicibilità comprensivo di cella di conducibilità per acque ultrapure LR 925/01 valigetta ed accessori.	2FD45A
Multi 3410 set B - misuratore multiparametrico di pH, Conducibilità e Ossigeno disciolto con singolo ingresso, display grafico a colori, data logger con 10.000 valori memorizzabili, interfacce USB e mini USB, batterie ricaricabili USB driver ed alimentatore. Set ph/Ox comprensivo di elettrodo pH IDS Sentix 940-3 cella per ossigeno disciolto a fluorescenza FDO 925-3, kit QSC valigetta ed accessori.	2FD45B
Multi 3410 set C - misuratore multiparametrico di pH, Conducibilità e Ossigeno disciolto con singolo ingresso, display grafico a colori, data logger con 10.000 valori memorizzabili, interfacce USB e mini USB, batterie ricaricabili USB driver ed alimentatore. Set ph/Cond comprensivo di elettrodo pH IDS Sentix 940 cella di conducibilità tetracon 925, kit QSC valigetta ed accessori.	2FD45C
Multi 3410 set D - misuratore multiparametrico di pH, Conducibilità e Ossigeno disciolto con singolo ingresso, display grafico a colori, data logger con 10.000 valori memorizzabili, interfacce USB e mini USB, batterie ricaricabili USB driver ed alimentatore. Set ph/Cond (cavi 3 metri) comprensivo di elettrodo pH IDS Sentix 940-3 cella di conducibilità tetracon 925-3, kit QSC valigetta ed accessori.	2FD45D
Multi 3410 set E - misuratore multiparametrico di pH, Conducibilità e Ossigeno disciolto con singolo ingresso, display grafico a colori, data logger con 10.000 valori memorizzabili, interfacce USB e mini USB, batterie ricaricabili USB driver ed alimentatore. Set ph/Cond per acque ultrapure comprensivo di elettrodo pH IDS Sentix 980 cella di conducibilità LR 925/01, kit QSC valigetta ed accessori.	2FD45E

Accessori

Vedi Sonde